

# GUIA PARA LA SLINGER BAG



TODO LO QUE TIENES  
QUE SABER SOBRE TU  
NUEVA **MÁQUINA**  
**LANZAPELOTAS**

# GENERALIDADES SOBRE LA SLINGER BAG

## 1. ¿El precio base de 949,00€ de la Slinger Bag incluye las pelotas y un oscilador?

La oferta de 949,00€ se denomina Slinger Bag Packs y contiene la Slinger Bag, el oscilador, los tubos recoge-pelotas telescópicos o pickies, el soporte para móvil y cámara, el mando a distancia, el kit cargador con 4 adaptadores y el importe de los gastos de envío, pero no las pelotas. Las pelotas se venden por separado.

## 2. ¿Cuánto pesa la Slinger Bag?

La Slinger Bag pesa, sin pelotas, 15 kg.

## 3. ¿La Slinger Bag viene con mando a distancia?

Sí, la Slinger Bag se entrega con mando a distancia. El mando enciende y apaga tanto la máquina como el oscilador. Así se puede manejar la Slinger Bag cómodamente desde el otro lado de la pista.

## 4. ¿Hay también 3 años de garantía en Alemania y Austria?

Sí, la garantía legal de dos años se puede alargar hasta los 3 años al registrar la Slinger Bag en [www.slingerbag.com/warranty](http://www.slingerbag.com/warranty). El número de serie para el registro aparece en el lateral de la Slinger Bag, encima de las posibilidades de ajusta para el ángulo de lanzamiento.

## 5. ¿Puedo usar la Slinger Bag con todo tipo de pelotas?

Sí, excepto con pelotas de espuma de Stage 3 o cualquier otro tipo de pelotas de espuma. Tras hacer pruebas intensivas de pelotas, te recomendamos utilizar pelotas de muy buena calidad. Recomendamos y vendemos pelotas Dunlop para aprovechar el rendimiento al máximo.

Depende de tus gustos el utilizar pelotas despresurizadas o presurizadas.



# CUESTIONES TÉCNICAS

## 1. ¿Puedo utilizar la Slinger Bag también sin mando a distancia?

No. Por razones de seguridad, solo se puede accionar la Slinger Bag mediante dos pasos. Para empezar se coloca el interruptor de la propia Slinger Bag en «ON» y a continuación es necesario pulsar el mando a distancia.

## 2. ¿Es necesario que la Slinger Bag esté enchufada durante su uso?

No, la Slinger Bag no debería estar enchufada mientras se está usando. Carga la batería solamente cuando no estés usando la Slinger Bag.

## 3. ¿Qué opciones de ajuste ofrece la Slinger Bag?

Con la Slinger Bag, el usuario puede modificar la velocidad, la frecuencia y el ángulo de lanzamiento de las pelotas de manera independiente.

## 4. ¿Cómo ajusto el Topspin?

La cantidad de Topspin generada puede ajustarse al cambiar las opciones de ve-

locidad y de ángulo de lanzamiento de las pelotas, para así encontrar el punto que de adapta perfectamente a las pelotas. Además, la Slinger Bag se puede mover fácilmente por la pista. Te recomendamos probar diferentes variantes para encontrar la mejor combinación de colocación, velocidad, ángulo y frecuencia de pelotas para tu nivel de juego.

## 5. ¿Cuánto tiempo hay que cargar las baterías? ¿Puedo sobrecargar una batería si la dejo cargando demasiado tiempo?

La Slinger Bag funciona con una batería de ión litio de gran calidad. La carga completa de la batería dura aproximadamente 4 horas. Nuestro cable de carga inteligente advierte cuándo se ha realizado la carga completa de la Slinger Bag y reduce automáticamente el impulso de carga para no dañar la batería.



# PREGUNTAS SOBRE EL OSCILADOR



## 1. ¿La Slinger Bag oscila?

La propia Slinger Bag no oscila. Sin embargo, todos nuestros packs de Slinger Bag contiene un oscilador sobre el que se puede colocar la Slinger Bag para hacerla oscilar.

## 2. ¿Cómo funciona el oscilador?

Primero ha de colocarse la Slinger Bag sobre el oscilador y conectarse mediante conector magnético. Pulsa en el mando a distancia, tanto para el lanzapelotas como para el oscilador, la tecla «ON». El oscilador precisa 15 segundos para poder iniciarse correctamente antes de comenzar la rotación. Comprueba que se ha retirado la tapa de plástico del cable del oscilador antes de conectarlo con la Slinger Bag.

## 3. Mi oscilador no funciona, ¿qué hago?

1. Asegúrate de que has retirado la tapa de plástico del conector magnético del extremo del cable.
2. Comprueba que el conector magnético no tiene suciedad ni polvo tanto en el extremo del cable como en el panel de control de la Slinger Bag.
3. Coloca el interruptor de la Slinger Bag a la máquina y el mando a distancia, así como el oscilador del mando a distancia en «ON».
4. El oscilador necesita aproximadamente 15 segundos para poder iniciarse correctamente antes de comenzar la oscilación.
5. Si no logras que funcione siguiendo estos pasos, ponte en contacto con nuestro equipo de servicio al cliente para recibir más información.

(info@tennis-point.de o +49 (0) 5245 / 8353 - 200)

# PREGUNTAS ACERCA DE PROBLEMAS



**1. Tenemos pistas de tenis de césped artificial y tierra batida, por lo que seguramente queden restos de tierra en algunas pelotas. ¿Supone algún problema para la Slinger Bag?**

Las pelotas llevarán algo de tierra a la máquina pero, tras nuestros tests, no creemos que vaya a suponer ningún problema. Has de limpiar la máquina con regularidad para evitar que se acumule tierra en la máquina. Consulta el manual de mantenimiento que viene con la Slinger Bag.

**2. ¿Cómo retiro las pelotas del picky?**

En la parte superior del picky Slinger hay dos clips de soporte de pelotas. Para sacar las pelotas de tenis del tubo, presiona ambos clips hacia fuera.

**3. La Slinger Bag está en funcionamiento, pero ya no lanza pelotas.**

Antes de comprobar el interior de la bolsa, apaga el oscilador de la Slinger Bag. Puede ser que se haya atascado alguna pelota entre el disco giratorio y la placa de metal y que obstruya el camino para las otras pelotas. Por eso sigue funcionando la Slinger Bag, pero ya no lanza pelotas. Puedes retirar las pelotas de manera fácil cuando la máquina está apagada. Al volver a encender tu Slinger Bag se lanzarán las pelotas otra vez.

